

1 電話をかける

2 暗証番号 + (＃)

3 予約する

音声ガイドのあとの「ピッ」音が聞こえてから操作する

- 時刻指定予約**
- 1 24時間制の開始時刻(4桁) + (＃)
 - 2 24時間制の終了時刻(4桁) + (＃)
 - 3 チャンネル(2桁) + (＃)

Gコード予約 Gコード + (＃)

SLV-RX9

こんなときは

- すぐに録画を始める : 開始時刻 (9) (9) (9) (9) + (＃)
- テープの終わりまで : 終了時刻 (9) (9) (9) (9) + (＃)
録画する
- チャンネルを選ぶ
 - 1桁のチャンネル : (0) + チャンネル + (＃)
 - BSチャンネル : (8) + BSチャンネル(2桁) + (＃)
 - 本機の入力端子に : (9) + (0) + (1) (入力1) / (2) (入力2) + (＃)
つないだ機器
- 音声ガイドをとばす : (＃)
- 時刻やチャンネルを : (*) でつなく
まとめて入れる

その他の操作(メニュー)

SONY

暗証番号を押したあと①②を押してメニューに入る

時刻指定予約	①② → 表面の「時刻指定予約」
Gコード予約	②③ → 表面の「Gコード予約」
予約延長	③④ → 予約番号+④→延長時間(4桁)+④
予約確認・取り消し	④⑤ → •確認 : 確認後、⑨⑤ •取り消し : 予約番号+⑤
ビデオ操作・ テレビ音声 確認	⑤⑥ → •再生 : ⑥②⑥ •早送り : ⑥③⑥ •巻き戻し : ⑥①⑥ •頭まで巻き戻し : ⑥①①⑥ •停止 : ⑥⑤⑥ •チャンネル : ⑥⑦+ 指定 チャンネル(2桁)+⑥ •チャンネル+ : ⑥⑥⑥ •チャンネル- : ⑥④⑥ •終了 : ⑥⑨⑥ •動作状態確認 : ⑥⑦⑥

再生、早送り、巻き戻し、停止、
チャンネル+/-で押すボタンは右の
ような配置になっています。

